

Guide d'utilisation

Mobile Premier with MobileMate™ Micro Reader microSDHC with MobileMate™ Micro Reader Memory Stick Micro™ (M2) with MobileMate™ Micro Reader

UTILISATION DES CARTES MÉMOIRE SANDISK

Utilisation de la carte mémoire : Insérez la carte mémoire Sandisk dans l'emplacement de l'ordinateur, du téléphone portable, de l'appareil-photo numérique ou de l'assistant personnel réservé à cet effet. Vous pouvez ensuite utiliser l'appareil de façon normale pour créer, copier, modifier ou déplacer des fichiers. La carte mémoire peut également être effacée puis réutilisée.

Précautions : Évitez de vous servir de la carte mémoire lorsque la batterie de l'appareil est faible. Pour ne pas perdre de données, veillez à ce que toutes vos données soient bien enregistrées avant de retirer la carte mémoire de l'appareil. Pour de plus amples instructions, veuillez consulter le manuel d'utilisation de l'appareil. La carte mémoire ne peut être intégrée dans le système que d'une seule façon. Ne pliez pas la carte et ne forcez pas son insertion dans l'emplacement.

Enregistrement du produit : Vous êtes en mesure d'enregistrer la carte mémoire en ligne sur le site Web de Sandisk : <http://www.sandisk.com/registration>. Si vous décidez de ne pas procéder à l'enregistrement, les droits qui vous sont accordés dans le cadre de la garantie du produit ne seront pas affectés.

Instructions d'élimination : Ne jetez pas cet appareil avec les déchets ménagers non triés. Une élimination incorrecte risquerait de nuire non seulement à l'environnement mais aussi à la santé. Veuillez vous reporter à l'autorité locale en matière de déchets pour plus d'informations sur les systèmes de retour ou de collecte de votre région.

UTILISATION DE MOBILEMATE MICRO READER AVEC LES CARTES MÉMOIRE DE SANDISK

CONFIGURATION SYSTÈME

- Pentium PC or Macintosh avec support USB
- Windows Vista, XP et 2000 SP4
- Mac OS X v10.1.2+

CONNEXION

Il suffit de le brancher directement sur l'ordinateur.

Icônes de disque Windows : Lorsque vous connectez le lecteur-graveur MobileMate Micro à un système d'exploitation Windows, une icône de disque amovible s'affiche dans le Poste de travail avec la lettre représentant le lecteur-graveur MobileMate Micro.

Icônes de disque Macintosh : Lorsque vous connectez le lecteur-graveur MobileMate Micro à un système d'exploitation Macintosh, une icône de disque amovible intitulée « sans titre » représentant le lecteur-graveur MobileMate Micro s'affiche sur le bureau quand une carte est insérée.

UTILISATION

Le lecteur-graveur MobileMate Micro comporte deux emplacements pour carte. Les cartes microSDHC™, microSD™ et Memory Stick Micro™ (M2) s'adaptent dans le même emplacement.

Insertion des cartes

Les cartes microSDHC™, microSD™ ou Memory Stick Micro™ (M2) doivent être insérées en veillant à ce que le côté portant l'étiquette soit vers le haut. Les cartes ne s'adaptent que d'une seule façon. Les cartes microSDHC™ et microSD™ s'insèrent complètement dans le connecteur. La carte M2, quant à elle, sort légèrement du lecteur. **NE FORCEZ JAMAIS UNE CARTE DANS SON EMPLACEMENT !**

Retrait d'une carte

Pour retirer une carte dans Windows ou Macintosh :

- Assurez-vous qu'aucun transfert de données n'est en cours et retirez la carte.

Déconnexion

POUR ÉVITER DE PERDRE DES DONNÉES OU D'ENDOMMAGER LA CARTE, VEILLEZ À NE JAMAIS DÉBRANCHER LE PÉRIPHÉRIQUE DU PORT USB SANS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE LA PROCÉDURE CI-DESSOUS.

Windows :

1. Dans la barre des tâches, cliquez sur l'icône de retrait de « périphérique sans danger ».
2. Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez déconnecter.
3. Lorsque Windows vous signale que vous pouvez le faire sans danger, déconnectez le Lecteur/Graveur MobileMate de l'ordinateur.

Macintosh :

1. Faites glisser l'icône « sans titre » correspondant au lecteur/graveur MobileMate dans la corbeille.
2. Débranchez le périphérique.